



## METODO DI MISURAZIONE TERMOSIFONE

### Tipologia 1

- Il sistema di ventilazione Kuriosa prevede la copertura totale della parte superiore del radiatore, in questo caso si prende la misura dell'intera lunghezza del radiatore compresi tappo di inizio elemento radiatore e valvolino di sfiato/spurgo.
- Se il radiatore presenta, nella parte superiore, da un lato la valvola di ingresso acqua calda e dall'altro il valvolino di sfiato, vengono considerati interni alle misure anche questi elementi.
- Se il radiatore è fornito di Valvola Termostatica, nella parte superiore, la misurazione viene presa dal valvolino di sfiato/spurgo, compreso, fino alla fine del radiatore, escluso l'attacco della Valvola Termostatica.

### Tipologia 2

- Il radiatore è posizionato sotto il davanzale della finestra o con incasso al muro.
- Per installare Kuriosa ad incasso verificare che la distanza minima tra la parte superiore del radiatore ed il davanzale o il muro di incasso sia superiore a 7 cm, in caso contrario procedere con la Tipologia 3.
- Infine misurare la distanza tra i muri laterali dell'incasso dove è posizionato il termosifone.

### Tipologia 3

- Nel caso si ha una distanza tra la parte superiore del radiatore ed il davanzale o il muro di incasso inferiore a 7 cm, si posiziona Kuriosa in maniera verticale (coma da figura).
- In questo caso oltre alle misurazioni della Tipologia 1 e 2 necessita anche la misurazione della profondità tra la facciata anteriore del termosifone ed il muro posteriore di aggancio del radiatore (cioè lo spessore tra termosifone compreso e la parete di sostegno del termosifone stesso).